

掘削・杭ねじ込み時の  
傾き調整がより簡単に！



ディスプレイ



傾斜センサー



新登場

掘削・スクリーク杭ねじ込み時の傾き調整用ツール

# レベルモニター LM-4S

簡単取付/操作で施工コスト30~50%削減！

※当社調べ

## 簡単取付

ディスプレイ … 吸盤式  
センサー … マグネット式  
特別な工具は不要です。


## 工期短縮

オペレーター一人で傾き修正が可能  
になることで、これまで必要だった補  
助員は別の工程に取り掛かる事が  
でき、工期短縮に繋がります。

## 正確性の向上

オペレーター自身で傾き度合いを  
確認することができるため、正確性  
が向上し、やり直し作業を無くす事  
ができます。

詳細は裏面をご覧ください→



### 4段階の感度調整機能

・高感度=0.5° 1° 2° 低感度=3°

### 傾斜センサーで傾きを感知


・バックホー先端のオーガーに取付けた傾斜センサーで傾きを感知(有線)

電源：シガレットライターソケット

## ディスプレイは気泡水準器を見るように傾き状態を表示

### ディスプレイ【水平時】

ディスプレイに表示される円が緑色に光り、円内部の白い点が中心の位置にある時は、杭が水平を維持している状態を指します。



### ディスプレイ【傾き時】

ディスプレイに表示される円が赤色に光り、円内部の白い点が中心外の位置にある時は、杭が傾いている状態を指します。



## 丸善工業株式会社

本社 静岡県三島市長伏155番地の8  
TEL. 055-977-2180  
FAX. 055-977-2184  
URL <http://www.maruzenkogyo.co.jp/>

●お問い合わせは

- 札幌営業所 札幌市白石区北郷四条7丁目1番27号 TEL. 011-879-2027
- 仙台営業所 仙台市宮城野区福室字田中東1番15の15 TEL. 022-388-6231
- 関東営業所 さいたま市南区文蔵3丁目28番7号 TEL. 048-864-1422
- 長野営業所 長野市大字富竹1375-9 TEL. 026-251-3128
- 三島営業所 三島市長伏155番地の8 TEL. 055-977-2180
- 名古屋営業所 名古屋市中川区広田町1丁目69 TEL. 052-363-0686
- 大阪営業所 大阪府高石市西取石5丁目10の19 TEL. 072-266-2701
- 広島営業所 広島市安佐北区上深川町784-5 TEL. 082-844-0208
- 松山出張所 大阪府高石市西取石5丁目10の19 TEL. 072-266-2701
- 九州営業所 福岡市博多区春町1丁目5-2 TEL. 092-586-0018

- FAX. 011-879-2028
- FAX. 022-254-6651
- FAX. 048-864-0425
- FAX. 026-296-6468
- FAX. 055-977-2184
- FAX. 052-363-0689
- FAX. 072-266-2702
- FAX. 082-844-0209
- FAX. 072-266-2702
- FAX. 092-586-0019